

Zehn hilfreiche Tipps zur erfolgreichen Montage von Folio Schutzfolien:

1. Messen Sie das Fenster aus (Breite x Höhe) und schneiden die Folie mit einem Teppichmesser zu. Ggf. schneiden Sie die Folie ein paar mm größer als es die tatsächlichen Maße sind da nicht jedes Fenster rechteckig ist.
2. Reinigen Sie das Fenster mit Seifenwasser und einem Glasschaber gründlich. Trocknen Sie das Fenster, insbesondere die Ecken und die Ränder (Gummidichtungen und/oder Siebdruck).
3. Entfernen Sie die transparente Folie, welche die Kleboberfläche abdeckt, indem sie einen Klebestreifen an den Außenseiten der jeweiligen Ecken befestigen und dann mit Gegenzug arbeiten. Bereiten Sie jeweils zwei Ecken vor. Halten Sie die Folie oben an beiden Ecken fest, während ein Helfer die Schutzfolie abzieht.
4. Besprühen Sie das Fenster und die Klebstoffoberfläche der Folie mit einer Flüssigkeit, die Sie selbst aus Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel herstellen. Das Wasser darf nicht schäumen. Dadurch wird die Gleitfähigkeit der Folie erhöht und Sie können die Folie besser auf das Fenster ausrichten. Bitte verwenden Sie keine silikonhaltigen Reinigungsmittel. Hierdurch wird die Haftung des Klebers beeinträchtigt.
5. Bringen Sie die nasse Seite der Folie auf die nasse Seite des Fensters an. Bringen sie die Folie sorgfältig in die richtige Position, so dass Falten vermieden werden. Die Folie darf nicht gefaltet oder geknickt werden.
6. Besprühen Sie die aufgeklebte Folie mit der Flüssigkeit aus 4. und beginnen Sie an den beiden oberen Ecken mit dem Andrücken der Folie mit Hilfe einer Rakel. Arbeiten Sie mit kurzen Handbewegungen von oben nach unten. Drücken sie die Folie mit der Rakel fest an, um so viel Wasser wie möglich zwischen Folie und Fenster heraus zu drücken.
7. Schneiden Sie die Seiten mit einem Teppichmesser auf Maß. Legen Sie eine 1 – 1,5 mm starke Anlegeschiene (z. B. ein Lineal) an den Fensterrahmen und gehen mit der Klinge in einem Winkel von 45° an der Schiene entlang. Dadurch entsteht ein Zwischenraum von 1 – 1,5 mm zwischen der Folie und Fensterrahmen.
8. Drücken Sie die vier Ecken gut an.
9. Benutzen Sie ein weiches Papiertuch (Küchenrolle), um die Wasserreste um die Ecken und den unteren Rand zu entfernen, damit das Wasser nicht wieder unter die Folie dringen kann.
10. Außenfolien werden am Rand mit einem neutral vernetzenden Silikon versiegelt.

Ihr Folio Team

Folio – Ihr Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen

Stand: 6. Dezember 2020